BUGS6

Quick Start Guide / Schnellanleitung

English 1- 9 / Deutsch 10-18

ROCON

Aircraft introduction

The DROCON BUGS6 is able to perform a variety of rotating flights, with 3D flips, 2.4Ghz two-way communication(weak signal and low valtage remote controller alarm).

(1) Camera C5830 (Optional)
(2) Brushless motor
(3) Undercarriage
(4) Propeller
(5) Front LED
(6) Battery compartment
(7) Front cover
(8) Upper cover
(9) Rear LED light

For more information, please read the user manual : http://drocon.co.uk/support/

Remote Controller

*Please fly in a wide open area with no Electro-Magnetic interference.

Specifications

A. Package includes:

1x Aircraft (camera not included)
2x Extra propellers A/B
1x Propeller changing tool
1x Screw driver
1x USB cable
1x Battery charger
1x Remote control
1x Battery
4x Silicone rubber ring

B. Technical parameter of the aircraft

Diagonal	250mm
Overall height	90mm
Brusless motor	1806 1800KV
Gross Weight	about 370g
Battery	7.4V 1300mAh
Charging time	around 4 hours
Maximum flying time	about 12 minutes
Flying distance	300M

1. Watch the Tutorial Videos

Watch the tutorial videos at http://drocon.co.uk/support/

2. Check the Battery

3. Charge the Batteries

The charging time is about 4 hours.
Warnings: It is recommended to use the 5V 1-2A adapter for charging.

4. Prepare the Remote Controller

Press the red button on top of the remote controller and turn on the power of the remote controller. The remote controller will send out 2 beep sounds, and the dindicator lights keep flashing, the remote controller is under signal connection status.
*This step of signal connection is for the first only. After successful signal connection, power on the transmitter to contro the deone.

Remote controller power indicator light description

Remote controller sound	Power indicator	Description
Send out continuous beep sound quickly	On	1. The aircraft is too far away from the remote controller that resulted in weak receiving signal. 2. The aircraft is powered off after successful signal connection.
The aircraft is in low voltage status.	On	The aircraft is in low voltage status.
Send out a long beep sound only	On	The remote controller has connected with the aircraft successfully.
Send out "beep beep" sound continuously	Flashing slowly	The remote controller is under power.
Send out "beep" occasionally	On	The aircraft receives very weak signal from the remote controller.

5. Prepare the drone

Install the battery into the drone, the rear lights will blink after power on and turn off when complete the signal connection.

Short-press the red button. After a long beep sound from the remote controller, the rear lights of the aircraft keep solid, as well. The motors rotate slowly, the aircraft is unlocked.

* If the aircraft keeps flying to one side, it can be corrected by adjusting the trimmer on the remote control.

Status indicator

Sound of the drone	Status lights of the drone	Description
–	The rear lights flash quickly	The gyroscope is in the checking state, the drone is fail to connect the signal.
Send out continuous beep sound quickly	The rear lights flash once then turn on for 2 seconds	The signal of remote controller is lost after the aircraft received the signal from the remote controller.
Send out continuous beep sound slowly	The rear lights flash slowly	The aircraft is underpowered and the remote controller send out the sound " beep.,, beep.,beep.,,".
–	The front lights turn on, and the rear lights turn off	The aircraft is under lock status.
–	The front lights power on/off	Turn on or turn off by the remote control.

6. Propellers installation/removal

Please install all fittings steps by step as below pictures. Keep in mind that the propellers are distinguished by A & B marks and propeller screws are distinguished by dot mark. Please pay attention to your rotation direction.

For more information, visit our official website to downloads the User Manual: http://drocon.-co.uk/support/

7. Functions Introduction

A. Flips & rolls

To flip and roll, please press down the 3D rolling button and push the direction control stick at the same time.

B.Trimmer Function

If the model keeps moving in any direction even this is no control signal given after flying, users may adjust the remote controller's trimmer button to keep the model balance.

Forward / backward trimmer	Turn left / right trimmer	Leftward / rightward trimmer

C.Operate the aircraft

Remote controller	Aircraft

Remote controller	Aircraft

8. Fly Safe

Fly in Open Areas

Strone Signal

Maintain Line of Sight

Fly Under 300M(980ft)

Avoid flying over or near obstacles, crowds, high voltare power lines,trees or bodies of water.
DO NOT fly near electromagnetic sources such as power lines and base stations as it may affect the onboard compass.

DO NOT use the drone in adverse weather conditions such as rain, sonw, fog and wind speeds exceeding 10m/s 0r 22 mph.

Stay away from the rotating propellers and motors.

9. For more flying control instructions, please read the user manual or downloads the manual at http://dro-con.co.uk/support/

10. How to Contact Us

1. Amazon Messaging

2. Customer Satisfaction is a core value of us. Please contact us at **service@dro-con.co.uk** with your comments and questions.(Highly Recommended)

3. Whatsapp: +86 13554312306

11. Getting Free VR Glasses

Share Your Wonderful Playing Experience By Writing Honest Amazon Product Review.

Einführung in die Drohne

Der DROCON BUGS6 ist in der Lage, eine Vielzahl von rotierenden Flügen durchzuführen, mit Bürstenloser Motor , 3D-Flips, 4-in-1 ESC (Schutz vor hohen Temperaturen und Motoraussetzern),Zwei-Weg 2,4 GHz (Alarm bei schwachem Signal und leerer Batterie).

(1) Kamera C5830 (optional)
(2) Bürstenloser Motor
(3) Rumpf
(4) Propeller
(5) Frontale LED Leuchten
(6) Batteriefach
(7) Vordere Abdeckung
(8) Obere Abdeckung
(9) Hintere LED Leuchten

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung: http://drocon.de/support/

Fernbedienung

* Bitte fliegen Sie in weitläufigen Gebieten ohne elektromagnetische Interferenzen.

Eigenschaften

A. Lieferumfang:

1x Drohne (Kamera nicht enthalten)
2x Extra Propeller A/B
1x Propeller Wechselwerkzeug
1x Schraubenzieher
1x USB Kabel
1x Batterieladegerät
1x Fernbedienung
1x Batterie
4x Sillikon-Gummiring

B. Technische Eigenschaften der Drohne

Diagonal	250mm
Gesamthöhe	90mm
Bürstenloser Motor	1806 1800KV
Nettogewicht	etwa 370 g
Batterie	7,4 V 1300 mAh
Ladezeit	etwa 4 Stunden
Maximale Flugzeit	etwa 12 Minuten
Flugstrecke	300M

1. Beobachten Sie die Tutorial Videos

Tutorialvideos ansehen Sehen Sie sich die Videos an auf http://drocon.-co.uk/support/

2. Batterie überprüfen

3. Batterien aufladen

Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden.
Warnings: It is recommended to use the 5V 1-2A adapter for charging.

4. Die Fernbedienung vorbereiten

Press the red button on top of the remote controller and turn on the power of the remote controller. The remote controller will send out 2 beep sounds, and the indicator lights keep flashing, the remote controller is under signal connection status.
* Dieser Schritt der Signalverbindung ist nur der erste. Nach erfolgreicher Signalverbindung schalten Sie den Sender ein, um den Deone zu stören.

Remote controller power indicator light description

Ton der Fernbedienung	Stromanzeige	Beschreibung
Regelmäßige schnelle Pieptöne	An	1. Die Drohne ist zu weit von der Fernbedienung entfernt, was zu einem schwachen Signal führte. 2. Die Drohne schaltet sich nach der erfolgreichen Signalverbindung aus.
Gibt regelmäßige langsame Pieptöne von sich	An	Die Drohne hat nur wenig Strom.
Ein einzelner langer Piepton	An	Die Fernbedienung hat sich erfolgreich mit der Drohne verbunden.
Regelmäßiger doppelter Piepton.	Langsames Blinken	Die Fernbedienung hat zu wenig Strom
Gelegentlicher Piepton	An	Die Drohne empfängt ein schwaches Signal von der Fernbedienung.

5. Die Drohne vorbereiten

Setzen Sie den Akku in die Drohne ein, die Rückleuchten blinkt nach dem Einschalten und schaltet sich ab, wenn die Signalverbindung abgeschlossen ist.

Drücken Sie kurz auf die rote Taste. Nach einem langen Piepton der Fernbedienung leuchten auch die hinteren Leuchten und die Motoren drehen sich langsam. Die Drohne ist entsperrt.

* Falls sich die Drohne in eine Richtung neigt, können Sie dies mit den Trimmern an der Fernbedienung anpassen.

Statusanzeige

Ton der Drohne	Statuslicht der Drohne	Beschreibung
–	Die hinteren Lichter blinken schnell	Das Gyroskop ist in der Überprüfungsphase und die Drohne konnte das Signal nicht empfangen.
Regelmäßige schnelle Pieptöne	Die hinteren Lichter blinken einmalig und bleiben für 2 Sekunden an	Das Signal der Fernbedienung ist nach dem Empfang des Signals wieder verloren gegangen.
Regelmäßige langsame Pieptöne	Die hinteren Lichter blinken langsam	Die Drohne hat nicht genügend Strom und die Fernbedienung gibt Pieptöne von sich.
–	Die vorderen Lichte sind eingeschalten, die hinteren sind ausgeschalten.	Die Drohne ist gesperrt.
–	Die vorderen Lichter schalten sich an/aus	Schalten Sie die Fernbedienung ein oder aus.

6. Propeller installieren/entfernen

Bitte installieren Sie alle Teile wie in den Bildern beschrieben. Beachten Sie, dass die Propeller mit „A“ und „B“ markiert sind. Die Schrauben haben entweder einen Punkt oder nicht. Bitte achten Sie auf die richtige Drehrichtung.

For more information, visit our official website to downloads the User Manual: http://drocon.-co.uk/support/

Schraube mit Punkt

Schritt 3

Sillikon-Gummiring

Schritt 2

Propeller A (Uhrzeigersinn)

Schritt 1

Der Motor mit der Drehrichtung im Uhrzeigersinn ist mit einem weißen Punkt markiert.

Schraube ohne Punkt

Schritt 3

Sillikon-Gummiring

Schritt 2

Propeller B (gegen den Uhrzeigersinn)

Schritt 1

Der Motor mit der Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist mit einem schwarzen Punkt markiert.

7. Einführung in die Funktionen

A. Flips & Rollen

Für Flips und Rollen betätigen Sie die 3D Rolltaste und bewegen den Richtungshebel gleichzeitig in eine Richtung. Ansonsten kann der Flip oder die Rolle nicht normal vollzogen werden.

B.Trimmer

If the model keeps moving in any direction even this is no control signal given after flying, users may adjust the remote controller's trimmer button to keep the model balance.

C. Operate the aircraft

8. Sicher fliegen

+

+

Fliegen Sie in weitläufigen Umgebungen

Starkes Signal

Immer Sichtkontakt wahren

Fliegen Sie unterhalb 300feet（980M）

Vermeiden Sie Flüge über Hindernissen, in der Nähe von Menschenmengen oder nahe Bäumen, Strommasten oder Wasseroberflächen.

Verwenden Sie die Drohne NICHT in schlechten Wetterverhältnissen wie Regen, Schnee, Nebel oder bei einer Windstärke ab 10m/s.

Berühren Sie niemals die sich drehenden Propeller oder Motoren.

9. Für weitere Anweisungen lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung auf http://drocon.co.uk/support durch.

10. So kontaktieren Sie uns

1. Amazon-Nachricht

Artikel zurücksenden oder umtauschen
Beschwerde einreichen/ansehen
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer-Rezension hinterlassen
Bestellung archivieren

2. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Bitte kontaktieren Sie uns unter service@drocon.co.uk, falls Sie Fragen oder Kommentare haben (empfohlen).
3. Whatsapp: +86 13554312306

11. Getting Free VR Brillen

Teilen Sie Ihre Erfahrung mit dem Gerät, indem Sie eine ehrliche Produktrezension auf Amazon schreiben.

BUGS6

www.drocon.co.uk